

MÃ SẢN PHẨM:

PA10 ECO

TÊN SẢN PHẨM:

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM TRONG NHÀ

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Sơn lót trong nhà



TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

Sơn lót kháng kiềm trong nhà PA10 ECO: Là sơn lót trong nhà hệ nước, có tính kháng kiềm cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn nên rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. Được dùng làm sơn lót trước khi phủ các loại sơn hoàn thiện trong nhà.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Kháng kiềm vượt trội
- ✓ Độ phủ cao
- ✓ Bề mặt sơn mịn màng
- ✓ Bền, khô nhanh, dễ thi công
- ✓ Tăng sự liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện trong nhà

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần	Định mức lý thuyết	Đóng gói
Trên cơ sở chất tạo màng hệ Methyl Methacrylat, Titan Oxit, phụ gia kháng kiềm, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ khác	4.5 – 5.5m ² /kg (cho 01 lớp) tùy theo bề mặt	5kg và 20kg/thùng
Bề mặt áp dụng	Thời gian khô	Hạn sử dụng
Tất cả các bề mặt bên trong nhà của tường xây bê tông, xi măng	Khô bề mặt: ≤ 60 phút Khô toàn bộ: ≤ 5 giờ (tùy điều kiện thời tiết)	18 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (đề tối thiểu 28 ngày). Trước khi sơn PA10 ECO, dùng rulo lăn nhẹ 01-02 lớp nước sạch lên bề mặt thi công.
- Tường cũ: Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, ... Dùng chổi sạch và khăn ẩm để loại bỏ bụi nhằm tăng khả năng bám dính của sơn.

Thi công:

Bước 1: Khuấy kỹ trước khi thi công.

Bước 2: Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít cho 1 thùng 20kg, 0.25 – 0.5 lít cho thùng 5kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (sơn nếu đã pha nước phải dùng hết).

Bước 3: Dùng chổi cọ, rulo thi công 1-2 lớp PA10 ECO lên bề mặt thi công đã được làm sạch, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ. Để khô lớp PA10 ECO trước khi sơn phủ các lớp sơn khác.

Lưu ý:

- Nên thi công khi trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.



Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (khi chưa pha nước).



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 12:2025/PAFOLI



VICAS 067-QMS



ISO 9001:2015



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



Hotline 1900 5195



www.pafoli.vn