

MÃ SẢN PHẨM:

PAME

TÊN SẢN PHẨM:

BỘT BẢ CAO CẤP NGOÀI TRỜI

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Bột bả



TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

Bột bả cao cấp ngoài trời PAME: Là loại bột bả được thiết kế để làm phẳng các bề mặt lồi lõm, giảm mức độ tiêu hao của sơn lót và sơn phủ ngoài trời, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với hầu hết các loại công trình xây dựng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng
- ✓ Bề mặt mịn đẹp, không bong tróc, phồng rộp
- ✓ Chịu ẩm nhẹ, độ bền cao
- ✓ Khả năng bám dính tốt
- ✓ Dễ dàng thi công

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần	Định mức lý thuyết	Đóng gói
Bột đá, xi măng, polymer, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác	20 - 25 m ² /bao 25kg (cho 02 lớp)	25kg/bao
Bề mặt áp dụng	Thời gian đông kết	Hạn sử dụng
Các bề mặt mặt vữa xi măng, bê tông, gạch, trần thạch cao	Bắt đầu: ≥ 90 phút Kết thúc: ≤ 8 giờ (tùy điều kiện thi công thực tế)	12 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (để tối thiểu 28 ngày). Làm sạch bụi bẩn trên bề mặt trước khi thi công bột bả.
- Tường cũ: Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, ... Sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô nhằm loại bỏ bụi để tăng khả năng bám dính của bột bả.

Thi công:

Bước 1: Pha bột bả và nước sạch theo tỷ lệ khoảng 10 - 12 lít nước sạch trên 01 bao. Cho bột bả từ từ vào nước sạch, khuấy thật kỹ cho vừa độ sệt (nên sử dụng máy trộn). Để yên trong 5 phút, sau đó khuấy lại cho hỗn hợp đồng nhất. Tùy thuộc vào thời tiết, nếu quá đặc có thể pha thêm một chút nước sạch cho dễ bả.

Bước 2: Dùng bàn bả thi công 02 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ. Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi, sau 6-8 giờ có thể thi công sơn lót.

Lưu ý:

- Nước dùng để pha bột bả tuyệt đối là nước sạch, không được dùng nước bẩn hoặc lẫn xi măng, tạp chất.
- Nếu tường có vết nứt phải trám trét trước.
- Nếu thời tiết quá khô thì tường cần được làm ẩm trước khi thi công bột bả.
- Dùng đến đâu trộn đến đó, nên thi công hết trong vòng 60 phút để tránh bị đông kết.
- Không pha thêm các loại bột khác vào bột bả cao cấp ngoài trời PAME.



Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đậy kín, kỹ khi chưa dùng hết. Không được chồng quá 06 lớp bao.



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 17:2025/PAFOLI



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



Hotline 1900 5195



www.pafoli.vn