

MÃ SẢN PHẨM:

W9009 ULTRA

TÊN SẢN PHẨM:

CHẤT CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG PHA XI MĂNG

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Chất chống thấm

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

Chất chống thấm chuyên dụng pha xi măng W9009 Ultra là sản phẩm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan, dạng lỏng hệ nước, được dùng để chống thấm cho xi măng, bê tông dưới dạng hỗn hợp pha với xi măng. Sản phẩm có tác dụng ngăn sự thấm nước từ ngoài vào nhưng bề mặt vẫn bốc hơi nước dễ dàng.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Khả năng chống thấm hai chiều
- ✓ Độ bám dính cực cao
- ✓ Chịu tia UV tốt
- ✓ Bề mặt khô nhanh, dễ thi công
- ✓ Tăng độ bền của màng sơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần	Định mức lý thuyết	Đóng gói
Acrylonitrile, Alkylsiloxan, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ khác	3.5 – 4.0 m ² /kg (cho 02 lớp) tùy theo bề mặt	1kg, 5kg và 20kg/thùng
Bề mặt áp dụng	Thời gian khô	Hạn sử dụng
Tất cả các bề mặt tường và sàn bê tông, vữa xi măng	Khô bề mặt: ≤ 90 phút Khô toàn bộ: ≤ 8 giờ (tùy điều kiện thời tiết)	12 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (tối thiểu 28 ngày) trước khi tiến hành sơn phủ W9009 Ultra.
- Tường cũ: Nền xi măng, bê tông phải đủ mác, không bong tróc, loại bỏ tuyệt đối rêu mốc, sơn cũ, dầu mỡ, bụi bẩn và các lớp xi măng đã bị phong hóa.
- Làm ẩm bề mặt trước khi thi công để Chất chống thấm W9009 Ultra bám dính tốt nhất.

Thi công:

Bước 1: Trộn đều hỗn hợp xi măng pooc-lăng mác cao (Mác 400) với nước theo tỉ lệ xi măng: nước : W9009 Ultra lần lượt là 0.5kg : 0.2-0.3 lít : 01kg.

Bước 2: Trộn hỗn hợp xi măng và nước với Chất chống thấm chuyên dụng W9009 Ultra rồi khuấy thật kỹ cho đều trước khi thi công.

Bước 3: Dùng chổi cọ, rulo mịn quét 2-3 lớp hỗn hợp W9009 Ultra pha xi măng và nước lên bề mặt cần thi công, mỗi lớp cách nhau 4-6 giờ. Để bề mặt khô ít nhất 5 ngày trước khi thi công các lớp bột bả hoặc sơn phủ khác.

Lưu ý:

- Nên thi công khi trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.



Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (khi chưa pha nước).



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 01:2025/PAFOLI



VICAS 067-QMS



ISOCERT
ISO 9001:2015



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



Hotline 1900 5195



www.pafoli.vn