

MÃ SẢN PHẨM:

SH800

TÊN SẢN PHẨM:

SƠN BÓNG MỜ CAO CẤP TRONG NHÀ

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Sơn phủ trong nhà

**TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:**

Sơn bóng mờ cao cấp trong nhà SH800: là sơn nước gốc Acrylic hệ nước đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, với công thức mới kết hợp các hạt phân tử sơn liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành lớp bảo vệ chắc chắn trước các tác động của bụi và vết bẩn. Ứng dụng “hiệu ứng cơ chế giọt” giúp bụi và vết bẩn được loại bỏ dễ dàng khi lau chùi.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Độ phủ cao, bề mặt sơn bóng mờ, khô nhanh, dễ thi công
- ✓ Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu
- ✓ Chống nấm mốc, chịu ẩm tốt, không bong tróc
- ✓ Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân
- ✓ Gần như không mùi, hàm lượng VOC thấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần	Định mức lý thuyết	Đóng gói
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ khác	5.0 – 5.5m ² /kg (cho 02 lớp) tùy theo bề mặt	4kg và 16kg/thùng
Bề mặt áp dụng	Thời gian khô	Hạn sử dụng
Tất cả các bề mặt tường và sàn bê tông, vữa xi măng	Khô bề mặt: ≤ 60 phút Khô toàn bộ: ≤ 5 giờ (tùy điều kiện thời tiết)	12 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (để tối thiểu 28 ngày) và làm sạch bụi bẩn trước khi thi công. Nên làm nhẵn phẳng tường bằng bột bả cao cấp trong nhà PAMI và 01 lớp sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà AH600 trước khi thi công SH800. Nếu tường được làm phẳng bằng bột bả, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các bụi bột bả rồi mới thi công sơn AH600 và SH800.
- Tường cũ: Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, ... Dùng chổi sạch và khăn ẩm để loại bỏ bụi nhằm tăng khả năng bám dính của sơn.

Thi công:

Bước 1: Khuấy kỹ trước khi thi công.

Bước 2: Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 0.8 – 1.6 lít cho 1 thùng 16kg, 0.2 – 0.4 lít cho thùng 4kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (sơn nếu đã pha nước phải dùng hết).

Bước 3: Dùng chổi cọ, rulo mịn thi công 2-3 lớp SH800 lên tường, mỗi lớp cách nhau 4-6 giờ.

Lưu ý:

- Nên thi công khi trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.



Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (khi chưa pha nước).



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 06:2025/PAFOLI



VICAS 067-QMS



ISO 9001:2015



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



Hotline 1900 5195



www.pafoli.vn