

### MÃ SẢN PHẨM:

AE600

### TÊN SẢN PHẨM:

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI

### PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Sơn lót ngoài trời



### TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

**Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời AE600:** Là sơn lót ngoài trời, có tính kháng kiềm cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn nên rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. Được dùng làm sơn lót trước khi phủ các loại sơn hoàn thiện tường ngoài trời.

### TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Kháng kiềm vượt trội
- ✓ Độ phủ cao
- ✓ Bền, khô nhanh, dễ thi công
- ✓ Tăng sự liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện ngoài trời
- ✓ An toàn cho người sử dụng

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

| Thành phần                                                                                                  | Định mức lý thuyết                                                         | Đóng gói          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan Oxit, phụ gia kháng kiềm, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ khác | 5.0 – 5.5 m <sup>2</sup> /kg<br>(cho 01 lớp) tùy theo bề mặt               | 5kg và 20kg/thùng |
| Bề mặt áp dụng                                                                                              | Thời gian khô                                                              | Hạn sử dụng       |
| Tất cả các bề mặt bên ngoài trời của tường xây bê tông, xi măng                                             | Khô bề mặt: ≤ 60 phút<br>Khô toàn bộ: ≤ 5 giờ<br>(tùy điều kiện thời tiết) | 18 tháng          |

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

### Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (đề tối thiểu 28 ngày). Trước khi sơn AE600, dùng rulo lăn nhẹ 01-02 lớp nước sạch lên bề mặt thi công.
- Tường cũ: Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, ... Dùng chổi sạch và khăn ẩm để loại bỏ bụi nhằm tăng khả năng bám dính của sơn.

### Thi công:

**Bước 1:** Khuấy kỹ trước khi thi công.

**Bước 2:** Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít cho 1 thùng 20kg, 0.25 – 0.5 lít cho thùng 5kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (sơn nếu đã pha nước phải dùng hết).

**Bước 3:** Dùng chổi cọ, rulo thi công 1-2 lớp AE600 lên bề mặt thi công đã được làm sạch, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ. Để khô lớp AE600 trước khi sơn phủ các lớp sơn khác.

### Lưu ý:

- Nên thi công khi trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.
- Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước.



### Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



### Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đóng kín khi dùng không hết (khi chưa pha nước).



### Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

## THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 08:2025/PAFOLI



VICAS 067-QMS ISO 9001:2015



ISOCERT



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



**Hotline 1900 5195**



**[www.pafoli.vn](http://www.pafoli.vn)**