

MÃ SẢN PHẨM:

DE700

TÊN SẢN PHẨM:

SƠN KHÔNG BÓNG NGOÀI TRỜI

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM:

Sơn phủ ngoài trời



TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

Sơn không bóng ngoài trời DE700: Là loại sơn hệ Acrylic gốc nước đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, dùng để phủ ngoài trời sau khi đã làm phẳng tường bằng bột bả cao cấp ngoài trời PAME và sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời AE600.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Độ phủ cao



Bền, khô nhanh, dễ thi công



Bề mặt sơn mịn màng, không phai màu



Không độc hại, an toàn cho người sử dụng



Gần như không mùi, hàm lượng VOC cực thấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần	Định mức lý thuyết	Đóng gói
Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ khác	4.0 – 4,5 m ² /kg (cho 02 lớp) tùy theo bề mặt	5kg và 20kg/thùng
Bề mặt áp dụng	Thời gian khô	Hạn sử dụng
Tất cả các bề mặt bên ngoài trời của tường xây bê tông, xi măng	Khô bề mặt: ≤ 60 phút Khô toàn bộ: ≤ 5 giờ (tùy điều kiện thời tiết)	18 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Đảm bảo bề mặt thi công phải khô và kết cấu xi măng được ổn định (đề tối thiểu 28 ngày) và làm sạch bụi bẩn trước khi thi công. Trước khi sơn phủ DE700, bắt buộc phải sơn lót kháng kiềm ngoài trời.
- Tường cũ: Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, ... Dùng chổi sạch và khăn ẩm để loại bỏ bụi nhằm tăng khả năng bám dính của sơn.

Thi công:

Bước 1: Khuấy kỹ trước khi thi công.

Bước 2: Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít cho 1 thùng 20kg, 0.25 – 0.5 lít cho thùng 5kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (sơn nếu đã pha nước phải dùng hết).

Bước 3: Dùng chổi cọ, rulo mịn thi công 2-3 lớp DE700 lên tường, mỗi lớp cách nhau 4-6 giờ.

Lưu ý:

- Nên thi công khi trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.



Thông tin cảnh báo

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.



Bảo quản

Để nơi khô ráo thoáng mát. Đóng kín khi dùng không hết (khi chưa pha nước).



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN CÔNG BỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN



TCCS 09:2025/PAFOLI



VICAS 067-QMS



ISO 9001:2015



Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ



Hotline 1900 5195



www.pafoli.vn